

TUSB-INSxx

USB インタフェース付き絶縁型パラレル I/0 ユニット

取扱説明書

(64bitOS 対応ドライバ版)





- ① 製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
- ② 本製品および本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- ③ 本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万が一ご不審な事やお気づ きの事がございましたら、(株)タートル工業 サービス課までご連絡下さい。
- ④ 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、上記に
 関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ⑤ 本製品は、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組込や制御などへの使用は意図されておりません。これら設備や機器などに本装置を使用され人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- ⑥ 本製品およびソフトウェアが外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資(又は 役務)に該当する場合には日本国外へ輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。

©2021 Turtle Industry Co., Ltd. All rights reserved. 株式会社タートル工業の許可なく、本書の内容の複製、改変などを行うことはできません。

Microsoft, Windows, Windows NT, は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

使用上の警告と注意



TUSB-INS8/8 TUSB-INS16I TUSB-INS16O 取扱説明書

1. はじめに	4
1.1 製品概要	4
1.2 製品構成	4
2. 各部の名称	5
2.1 フロントパネル	5
2.2 リアパネル	5
3. 各部説明	6
3.1 入出力コネクタ	6
3.2 電源入力コネクタ	7
3.3 USB コネクタ	7
4. 機能解説	8
4.1 絶縁入力について	8
4.2 絶縁出力について	9
5 付属のディスクについて	10
5.1 ドライバ、アプリケーションディスクのディレクトリについて	10
6.プログラミング	11
6.1 Visual C++での使用	11
6.1.1 使用準備	11
6.1.2 関数の呼び出し方法(TUSB-INS8/8の例)	11
6.2 Visual Basic での使用	12
6.2.1 使用準備	12
6.2.2 プロシージャの呼び出し方法(TUSB-INS8/8の例)	12
6.3 Visual C# での使用	12
6.3.1 使用準備	12
6.3.2 関数の呼び出し方法(TUSB-INS8/8 の例)	13
6.4 TUSB-INS8/8 関数説明	14
6.5 TUSB-INS16I 関数説明	20
6.6 TUSB-INS16O 関数説明	25
7. その他	28
7.1 USB について	28
7.2 連絡先	29
8. 仕様	30
8.1 仕様概要	30

1. はじめに

この度は、(株) タートル工業製の USB インタフェース付き絶縁型パラレル I/O ユニット TUSB-INS をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、本製品の特徴、使用方法、取扱における注意事項、その他本製品に関する情報など、本製品をご使用される上で必要な事項について記述されております。

本製品の使用には製品の性質上、若干の電子回路の知識を必要とします。誤った使用を すると本製品の破損だけでなく重大な事故が発生する事も考えられます。本書の内容をよ くご理解の上、正しくご使用下さる様お願いします。

1.1 製品概要

本製品は、先進のインタフェースである USB(Universal Serial Bus)を使用した光絶縁型 ディジタル I/O ユニットです。フォトカプラを内蔵し、計測制御において電位差のあるシス テム間やノイズが多い環境での使用など幅広い応用が可能です。ドライバソフトウェア、 サンプルソフトウェアを利用できますので、これらの応用によって短時間に利用する事が 可能です。

※ 初めて接続される時にはドライバのインストール作業が必用です。インストールマニ ュアルを参照してください。

1.2 製品構成

本製品には以下の物が含まれます。

- ① TUSB-INSxx 本体(xx は 8/8、16I、16O のいずれか)
- ② USB ケーブル 1m

不足品などがあれば、当社サービス課までご連絡下さい。

2. 各部の名称

2.1 フロントパネル



入出力コネクタ	フラットケーブル用 37 ピンコネクタ(ロック付き)です。
	ディジタル入出力をここから行います。
電源ランプ	電源 ON 時に点灯します。

※ 〇で囲まれた数字はコネクタのピン番号です。

2.2 リアパネル



USB コネクタ	コンピュータと付属の USB ケーブルで接続します
DC 入力	外部電源使用時に専用電源を接続します
ユニット番号選択	本ユニットのユニット番号を選択します。
(ID)	

3. 各部説明

3.1 入出力コネクタ

絶縁入出力はフロントパネルの入出力コネクタを使用します。 ケーブル側コネクタ: 17JE23370-02 又は同等品(かん合ネジはインチ)

ピン番号	INS8/8	INS16I	INS16O
1	BIO アノード	BIO アノード	BO0 コレクタ
20	BI0 カソード	BI0 カソード	BO0 エミッタ
2	BI1アノード	BI1アノード	BO1 コレクタ
21	BI1 カソード	BI1 カソード	BO1 エミッタ
3	BI2 アノード	BI2 アノード	BO2 コレクタ
22	BI2 カソード	BI2 カソード	BO2 エミッタ
4	BI3アノード	BI3アノード	BO3 コレクタ
23	BI3 カソード	BI3 カソード	BO3エミッタ
5	BI4アノード	BI4アノード	BO4 コレクタ
24	BI4 カソード	BI4 カソード	BO4エミッタ
6	BI5 アノード	BI5 アノード	BO5 コレクタ
25	BI5 カソード	BI5 カソード	BO5 エミッタ
7	BI6アノード	BI6アノード	BO6 コレクタ
26	BI6 カソード	BI6 カソード	BO6 エミッタ
8	BI7アノード	BI7アノード	BO7 コレクタ
27	BI7 カソード	BI7 カソード	BO7 エミッタ
9	BO0 コレクタ	BI8 アノード	BO8 コレクタ
28	BO0 エミッタ	BI8 カソード	BO8 エミッタ
10	BO1 コレクタ	BI9アノード	BO9 コレクタ
29	BO1エミッタ	BI9 カソード	BO9 エミッタ
11	BO2 コレクタ	BI10アノード	BO10 コレクタ
30	BO2エミッタ	BI10 カソード	BO10 エミッタ
12	BO3 コレクタ	BI11 アノード	BO11 コレクタ
31	BO3エミッタ	BI11 カソード	BO11 エミッタ
13	BO4 コレクタ	BI12アノード	BO12 コレクタ
32	BO4 エミッタ	BI12 カソード	BO12 エミッタ
14	BO5 コレクタ	BI13アノード	BO13 コレクタ
33	BO5エミッタ	BI13 カソード	BO13 エミッタ
15	BO6 コレクタ	BI14アノード	BO14 コレクタ
34	BO6 エミッタ	BI14 カソード	BO14 エミッタ
16	BO7 コレクタ	BI15 アノード	BO15 コレクタ
35	BO7 エミッタ	BI15 カソード	BO15 エミッタ
17	非接続	非接続	非接続
36	非接続	非接続	非接続
18	非接続	非接続	非接続
37	非接続	非接続	非接続
19	非接続	非接続	非接続

- ※ 入力端子に接続されている LED には直列に 1KQの抵抗器が接続されていま す。入力 ON 時の電流が 4~15mA の範囲になるように外部で入力抵抗を調整 してください。
- ※ 入力端子の直流逆電圧の最大定格は 5V です。逆電圧がかかる場合には外部に ダイオード等を入れて逆電圧による破壊から装置を保護してください。
- ※ 出力端子は各ビット電気的に独立しておりますが、各ビット間の最大印可電圧 はコレクタの最大印可電圧と同様に 55V です。
- 3.2 電源入力コネクタ

本ユニットは USB バスから供給される DC5V 電源で動作します。ただし、以下の様 な場合があります。必要に応じて外部電源を使用してください。

- コンピュータがサスペンド状態になると USB に供給される電源が遮断される可 能性があります。
- 2) サスペンド状態で電源が遮断されなくとも、USB 機器の使用出来る電源電流は サスペンド状態では 500 µ A にまで制限されます。しかし、本ユニットは約 70mA ほど消費するため、この時には低消費電力状態で待機しなければなりま せん。低消費電力状態では入出力のデバイスは全て OFF になるため、構成に よっては本ユニットまたは相手接続装置に動作異常や故障の発生する可能性が あります。
- ハブには自己電源をもつセルフパワードハブと自己電源をもたないバスパワードハブがあります。後者の場合は内部に電源を持たないため USB ラインから電源をとります。ハブの消費電流、本ユニットの消費電流、他の接続機器の消費電流の合計が供給電流を超えない様にシステムを構築しなければなりません。

外部電源は安定化された DC5V 電源が必要となります。外部電源を使用される場合には 専用 AC アダプタ(別売)をご利用下さい。

3.3 USB コネクタ

付属の USB ケーブルを使用して、ご利用されるコンピュータまたはハブに接続して下 さい。

※ 初めて接続される時にはドライバのインストール作業が必要です。

4. 機能解説

4.1 絶縁入力について

[入力電流]

入力電流は4mA以上流してください。入力電流は最大でも15mAまでとしてください。

[入力抵抗]

装置内には1KΩの入力抵抗が入っております。駆動側の電圧により必用に応じて直列抵抗 を付加してください。

[逆電圧]

入力への逆電圧は最大定格 5V となっております。逆電圧がかかる場合にはダイオードなど により入力部を逆電圧保護してください。



入力同路構成

4.2 絶縁出力について

[出力電流]

出力電流の最大定格は 150mA です。

ただし、出力電流が 15mA を超える場合は出力電流と出力電圧の積が 100mW を超えない 範囲となる事を確認してください。

[出力飽和電圧]

出力電流が 40mA の約 0.9V です。(ダーリントン接続)

[コレクタ・エミッタ間電圧]

コレクタ・エミッタ間電圧の絶対最大定格は55Vです。

[エミッタ・コレクタ間電圧]

エミッタ・コレクタ間電圧の絶対最大定格は 0.3V です。交流回路の使用時には回路構成に 注意してください。



出力同路構成

[電源投入後の出力状態について] 電源投入後の初期状態では出力は全て OFF です。

5 ソフトウェアについて

5.1 ドライバ、アプリケーションディスクのディレクトリについて

[ROOT]	: ドライバ、アプリケーションディスクルート
$ -[TUSBINSx] \cdot \cdot$	・(注1)
-[DRIVER]	: ドライバ
-[DOC]	: ドキュメント(取扱説明書等)
-[DEV]	:
-[TOOLS]	:開発用 API 定義ファイル等
-[VB]	:Visual Basic .NET 用 サンプルプロジェクト
-[CppCLI]	:Visual C++(C++/CLI) 用 サンプルプロジェクト
-[CSharp]	:Visual C#用 サンプルプロジェクト
○ [DRV]ディレク	ЪУ
この階層にはト	ドライバファイルが入っております。ドライバのインストール時には
このディレクト	、リをご指定下さい。
○ [DOC]ディレク	· トリ
取扱説明書等か	SPDF形式で入っております。
○ [VB]ディレク 〕	- IJ
Visual Basic	のサンプルプログラムがソースファイルを含めたプロジェクトとし
て入っています	×
○ [CppCLI]ディ	レクトリ
Visual C++(C-	++/CLI)のサンプルプログラムがソースファイルを含めたプロジェ
クトとして入っ	っています。※
○ [CSharp]ディ	>クトリ
Visual C#のサ	ンプルプログラムがソースファイルを含めたプロジェクトとして入
っています。 ※	€
○ [TOOLS]ディリ	>クトリ
開発時に必要な	な各種ファイルが入っています。
※ ソフトウェアディン	スクは付属しません。ソフトウェアは弊社 Web サイトよりダウンロ
ードしてください。	
(注1)	
フォルダ名 TUSBINSx	は使用するユニットの種類によって異なります。
TUSB-INS16	$\cdots \cdot TUSBINSI$
TUSB-INS16	$0 \cdot \cdot \cdot \cdot TUSBINSO$

TUSB-INS8/8 · · · · TUSBINS8

6.プログラミング

ここでは、Visual C++ 、Visual Basic、Visual C# で TUSB-INSxx 応用アプリケーション を開発する方法を説明します。本装置用のドライバをインストールするとドライバ操作用 の DLL(ダイナミックリンクライブラリ)ファイルが同時にインストールされます。応用ア プリケーションではこの DLL を介してドライバを操作します。

DLL を直接ロードして操作する方法もありますが、ここではソフトウェアセットに付属の定義ファイルを利用した方法を説明します。

開発ツールの使用方法についてはご説明いたしません。それぞれに付属のマニュアルか その他の資料をご参照ください。

※ 初めて接続される時にはドライバのインストール作業が必用です。インストールマニ ュアルを参照してください。

注 1) 64bitOS 対応ドライバでは Visual Basic 6 は未対応です。

6.1 Visual C++での使用

6.1.1 使用準備

Visual C++で使用するために以下2つのファイルをソフトウェアセットから適当な場所 にコピーしてください。コピー先は指定しませんが、通常はプロジェクトのフォルダで支 障ありません。(製品によりファイル名が異なります)

TUSBINS8.H	TUSB-INS8/8 用ヘッダファイル
TUSBINSI.H	TUSB-INS8/8 用ヘッダファイル
TUSBINSO.H	TUSB-INS8/8 用ヘッダファイル

※ ソフトウェアセット内の DEV¥TOOLS フォルダに有ります。

ライブラリファイルはプロジェクトに追加してください。

ヘッダファイルは関数を使用するソースコードファイルの適当な場所にインクルードして ください。

※ ネイティブコードで使用する場合は TOOLS フォルダ下の Native フォルダ内の TUSBINS8.h(又は TUSBINSI.h、TUSBINSO.h)をインクルードし、TUSBINS8.lib(又は TUSBINSI.lib、TUSBINSO.lib)をプロジェクトに追加してください。

6.1.2 関数の呼び出し方法(TUSB-INS8/8 の例)

デバイスドライバの操作は全て機能毎の関数を呼ぶ事によって実現されます。 Tusbins88_Device_Open 以外の関数はTusbins88_Device_Open 関数が正常に処理された

TUSB-INS8/8 TUSB-INS16I TUSB-INS16O 取扱説明書

後でないと有効にはなりません。各機能関数を呼び出す前に Tusbins88_Device_Open を実行して機能関数の使用が終了したら Tusbins88_Device_Close 関数を呼び出してドライバを開放してください。ドライバ関数をアプリケーションで実行する場合にはアプリケーションの初めに Open し、アプリケーションの終了時に Close します。1 つの TUSB-INS8/8 デバイスを 2 つのアプリケーションで同時に操作する事は出来ません。1 つのアプリケーションでの Open~Close の間は他のアプリケーションで同じデバイスを操作する事はできません。

6.2 Visual Basic での使用

6.2.1 使用準備

Visual Basic で使用するために以下1つのファイルをソフトウェアセットから適当な場所にコピーしてください。コピー先は指定しませんが、通常はプロジェクトのフォルダで 支障ありません。

TUSBINS8.vb	TUSB-INS8/8 用標準ライブラリファイル
TUSBINSI.vb	TUSB-INS8/8 用標準ライブラリファイル
TUSBINSO.vb	TUSB-INS8/8 用標準ライブラリファイル
※ ソフトウェアセットウ	oの DEV¥TOOLS フォルダに有ります。

ライブラリファイルは既存項目の追加でプロジェクトに追加してください。

6.2.2 プロシージャの呼び出し方法(TUSB-INS8/8の例)

デバイスドライバの操作は全て機能毎のプロシージャを呼ぶ事によって実現されます。 Tusbins88_Device_Open 以外のプロシージャは Tusbins88_Device_Open が正常に処理さ れた後でないと有効にはなりません。各機能のプロシージャを呼び出す前に Tusbins88_Device_Open を実行してプロシージャの使用が終了したら Tusbins88_Device_Close を呼び出してドライバを開放してください。デバイス機能をアプ リケーションで実行する場合にはアプリケーションの初めに Open し、アプリケーションの 終了時に Close します。

1 つの TUSB-INS8/8 デバイスを 2 つのアプリケーションで同時にオープン(操作)する事は 出来ません。1 つのアプリケーションでの Open~Close の間は他のアプリケーションで同 じデバイスを操作する事はできません。

6.3 Visual C# での使用

6.3.1 使用準備

Visual C# で使用するために以下 1 つのファイルをソフトウェアセットから適当な場所 にコピーしてください。コピー先は指定しませんが、通常はプロジェクトのフォルダで支 障ありません。

TUSBINS8.cs	TUSB-INS8/8 用ライブラリファイル
TUSBINSI.cs	TUSB-INS8/8 用ライブラリファイル
TUSBINSO.cs	TUSB-INS8/8 用ライブラリファイル
※ ソフトウェアセットp	内の DEV¥TOOLS フォルダに有ります。

ライブラリファイルは既存項目の追加でプロジェクトに追加してください。

6.3.2 関数の呼び出し方法(TUSB-INS8/8の例)

デバイスドライバの操作は全て機能毎の関数を呼ぶ事によって実現されます。 Tusbins88_Device_Open 以外の関数はTusbins88_Device_Open 関数が正常に処理された 後でないと有効にはなりません。各機能関数を呼び出す前にTusbins88_Device_Open を実 行して機能関数の使用が終了したらTusbins88_Device_Close 関数を呼び出してドライバ を開放してください。ドライバ関数をアプリケーションで実行する場合にはアプリケーシ ョンの初めにOpen し、アプリケーションの終了時に Close します。1 つの TUSB-INS8/8 デバイスを2 つのアプリケーションで同時に操作する事は出来ません。1 つのアプリケーシ ョンでの Open~Close の間は他のアプリケーションで同じデバイスを操作する事はできま せん。

6.4 TUSB-INS8/8 関数説明

Tusbins88_Device_Open

C宣言	short Tusbins88_Device_Open (short id)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

指定 ID(ユニット番号選択スイッチの値)のデバイスをオープンします。 このデバイスに関する各種関数を使用する前に必ず呼び出す必要が有ります。

引数

T 1	
1d	
10	

ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)

戻り値

0:成功

1:ID 番号が不正
3:デバイスはすでにオープンされている
4:接続されている台数が多すぎる(最高 16 台まで)
5:オープンできなかった
6:デバイスが見つからない

Tusbins88_Device_Close

C宣言	void Tusbins88_Device_Close (short id)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

指定 ID(ユニット番号選択スイッチの値)のデバイスをクローズします。

引数

Id ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)

戻り値

なし

Tusbins88_Write

C宣言	short Tusbins88_Write (short id, unsigned char dat)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

絶縁出力の出力データを指定します。指定方法はビットパターンで行い、例えば引数 dat に FF(HEX)を指定すれば全て出力 ON、00(HEX)を指定すれば全て OFF となります。

引数

id	ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)
dat	出力データの指定(0~FF(HEX))

戻り値

0:成功 1:オープンされていない 2:失敗

Tusbins88_Read

C宣言	short Tusbins88_Read (short id, unsigned char *dat)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

絶縁入力の入力データを読込みます。入力値はビットパターンで参照変数 dat に入力さ れて戻されます。例えば引数 dat が FF(HEX)であれば入力が全て ON、00(HEX)であれば 全て OFF となります。

引数

id	ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)
dat	入力したデータを格納するバッファのポインタ

戻り値

0:成功 1:オープンされていない 2:失敗

Tusbins88_EdgeSet

C宣言	short Tusbins88_EdgeSet (short id, unsigned char dat,
	unsigned char time)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

エッジ検出機能の動作設定を行います。エッジ検出機能は指定時間間隔毎にポートの入 力状態をチェックして前値との比較を行います。していされた変化が発生した時には内部 エッジ検出用レジスタに1をセットします。

引数

id	ユニット番号選択スイッチの番号(0-F)
dat	エッジの検出方向(ビットパターン)
	各ビット0の時はOFF→ONの時にエッジ検出します。
	各ビット1の時はON→OFFの時にエッジ検出します。
time	エッジの検出間隔を設定します。0~255
	設定值+1 (mS)

戻り値

0:成功

1:オープンされていない 2:失敗

Tusbins88_EdgeRead

C宣言	short Tusbins88_EdgeRead (short id, unsigned char *dat)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

エッジ検出用レジスタの値を読込みます。ビットパターンで参照変数 dat に入力されて 戻されます。前回エッジ読み込み後に検出されたエッジのビットが 1 になっています。こ の関数の実行時にはエッジ検出用レジスタはリセットされます。

引数

id	ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)
dat	入力したデータを格納するバッファのポインタ

戻り値

0:成功 1:オープンされていない 2:失敗

6.5 TUSB-INS16I 関数説明

$Tusbins 16i_Device_Open$

C宣言	short Tusbins16i_Device_Open (short id)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

指定 ID(ユニット番号選択スイッチの値)のデバイスをオープンします。 このデバイスに関する各種関数を使用する前に必ず呼び出す必要が有ります。

引数

T 1	
1d	
10	

ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)

戻り値

0:成功

1:ID 番号が不正
3:デバイスはすでにオープンされている
4:接続されている台数が多すぎる(最高 16 台まで)
5:オープンできなかった
6:デバイスが見つからない

Tusbins16i_Device_Close

C宣言	void Tusbins16i_Device_Close (short id)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

指定 ID(ユニット番号選択スイッチの値)のデバイスをクローズします。

引数

Id ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)	
--------------------------	--

戻り値

なし

Tusbins16i_Read

C宣言	short Tusbins16i_Read (short id, int *dat)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

ディジタル入出力の入力データを読込みます(16 ビット)。入力値はビットパターンで参 照変数 dat に入力されて戻ります。

引数 dat が FFFF(HEX)であれば入力が全て ON、0000(HEX)であれば全て OFF となります。

引数

id	ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)
dat	入力したデータを格納するバッファのポインタ

戻り値

0:成功 1:オープンされていない 2:失敗

Tusbins16i_EdgeSet

C宣言	short Tusbins16i_EdgeSet (short id, int dat, unsigned char time)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

エッジ検出機能の動作設定を行います。エッジ検出機能は指定時間間隔毎にポートの入 力状態をチェックして前値との比較を行います。していされた変化が発生した時には内部 エッジ検出用レジスタに1をセットします。

引数

id	ユニット番号選択スイッチの番号(0-F)
dat	エッジの検出方向(ビットパターン)
	各ビット0の時はOFF→ONの時にエッジ検出します。
	各ビット1の時はON→OFFの時にエッジ検出します。
time	エッジの検出間隔を設定します。0~255
	設定值+1 (mS)

戻り値

0:成功

1:オープンされていない 2:失敗

Tusbins16i_EdgeRead

C宣言	short Tusbins16i_EdgeRead (short id, int *dat)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

エッジ検出用レジスタの値を読込みます。ビットパターンで参照変数 dat に入力されて 戻されます。前回エッジ読み込み後に検出されたエッジのビットが 1 になっています。こ の関数の実行時にはエッジ検出用レジスタはリセットされます。

引数

id	ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)
dat	入力したデータを格納するバッファのポインタ

戻り値

0:成功 1:オープンされていない 2:失敗

6.6 TUSB-INS16O 関数説明

$Tusbins 16o_Device_Open$

C宣言	short Tusbins16o_Device_Open (short id)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

指定 ID(ユニット番号選択スイッチの値)のデバイスをオープンします。 このデバイスに関する各種関数を使用する前に必ず呼び出す必要が有ります。

引数

Id	
тu	

ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)

戻り値

0:成功

1:ID 番号が不正
3:デバイスはすでにオープンされている
4:接続されている台数が多すぎる(最高 16 台まで)
5:オープンできなかった
6:デバイスが見つからない

Tusbins16o_Device_Close

C宣言	void Tusbins16o_Device_Close (short id)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

指定 ID(ユニット番号選択スイッチの値)のデバイスをクローズします。

引数

Id ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)

戻り値

なし

Tusbins16o_Write

C宣言	short Tusbins16o_Write (short id, int dat)
	各言語での宣言については付属の定義ファイルを参照してください。

解説

絶縁出力の出力データを指定します。指定方法はビットパターンで行い、例えば引数 dat に FFFF(HEX)を指定すれば全て出力 ON、0000(HEX)を指定すれば全て OFF となります。

引数

id	ユニット番号選択スイッチの番号(0-15)
dat	出力データの指定(0000~FFFF(HEX))

戻り値

0:成功 1:オープンされていない 2:失敗

7. その他

7.1 USB について

※ ここでの記述は USB の一般的な記述となっております。

USB とは Universal Serial Bus の頭文字の略で、新しいコンピュータのインタフェースバ スです。インタフェースのコストが低く使い易い事などからパーソナルコンピュータを中 心に普及しました。USB2.0 の仕様では、1.5Mbps ロースピードデバイスおよび 12Mbps フルスピードデバイス、480Mbps のハイスピードデバイスが定義されています。

USB(フルスピード)の主な特長		
高速	12Mbps のバススピード(ハイスピードでは 480Mbps)	
接続が容易	ISA や PCI などの拡張バスと違いケーブル 1 本で接続可能。コン	
	ピュータの動作中でも抜き差し可能。	
多数接続可能	ハブの利用により最高 127 台(ハブを含む)のデバイスを接続可能。	
バス電源供給可能	標準で 100mA、最大で 500mA の電源をバスで供給可能。	
低コスト	多くのパーソナルコンピュータに標準で装備されており、安価なケ	
	ーブル1本で接続可能。(ただし、標準装備のポート数より多くの	
	デバイスを接続する際にはハブが必要。)	

ハブについて

多数の USB を接続するにはハブデバイスが必要です。ハブは 1 本の USB 線(上流側)を複数の USB 線(下流側)に分岐します。ハブにはバスパワードハブとセルフパワードハブがあり、前者は上流側の電源により動作しますが、後者は外部電源により動作します。ホストのポートからは標準で 100mA、最大 500mA の電流を供給する事が出来ます。バスパワードハブでは通常 100mA 未満の電流を消費するため、このハブに接続されたデバイスはバスから 500mA を供給される事は出来ません。100mA 以上の電流を消費するデバイスをバスパワードハブに接続する場合には注意が必要です。

ケーブルについて

USB ケーブルは A タイプと B タイプに分かれます。ホストのポートは A タイプ、デバイ ス側は B タイプとなっており、誤挿入が起こらない仕様になっております。

転送速度について

USBの転送速度はきわめて高速ですが、接続されたデバイスの単位時間当たりのデータ転送量総合計が最高転送量を超える事はありません。あるデバイスで大量のデータ転送を行うと他のデバイスの転送速度に影響の出る可能性があります。

7.2 連絡先

動作上の問題点および不明な点などのお問い合わせは下記までお願いします。 調査の上、当社よりご連絡差し上げます。

ご質問の際には動作環境等、なるべく詳細な情報を下さい。 特に次の情報は必ず記載してください。

> ご使用のコンピュータの機種、メーカ ご使用 OS(Windows 7 Home...など) OS の Edition(Home Proffessional など) OS のサービスパック メモリ容量 ハードディスクの容量 本ユニット以外でご使用されている USB 装置 こちらからご連絡差し上げる場合の貴ご連絡先

> > 株式会社タートル工業

~ 技術部 技術課 サービス係 ~

E-mail	support@turtle-ind.co.jp
FAX	029-843-2024
郵送	〒300-0842
	茨城県土浦市西根南 1-12-4

8. 仕様

8.1 仕様概要

仕様概要

絶縁入力部

ビット数	8bit(TUSB-INS8/8)
使用フォトカプラ	TLP785
入力オン電流	4mAmin
入力最大定格	15mA

絶縁出力部

ビット数	8bit(TUSB-INS8/8)
使用フォトカプラ	TLP627M
出力シンク電流	15mAmin
コレクタ・エミッタ間最大定格	55V
コレクタ・エミッタ間最大定格	0.3V(逆電圧)

その他

信号入出力コネクタ	37 D-sub コネクタ(メス)
入出力間耐圧	AC1000V / 1 分間
入出力間絶縁抵抗	$100 \mathrm{M}\Omega$ / DC500V
電源	USB または外部安定化 DC
消費電流	最大 100mA
外部電源電圧	5.0VDC 安定化されたもの
大きさ	30(h)×100(w)×140(d)mm(突起物含みません)
重さ	約 300g

TUSB-INSxx 取扱説明書		
(64bitOS 用ドライバ対応版)		
発行	年月	2021年6月 第17版
発	行	株式会社 タートル工業
編	集	株式会社 タートル工業
c202	1 株式	式会社 タートル工業