



TUSB シリーズ

USB インタフェース付き計測制御ユニット

ドライバインストール説明書

Windows 7, 8, 10, 11 用

- ① 製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
- ② 本製品および本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- ③ 本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万が一ご不審な事やお気づきの点がございましたら、(株) タートル工業 サービス課までご連絡下さい。
- ④ 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、上記に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ⑤ 本製品ソフトウェアが外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資（又は役務）に該当する場合には日本国外へ輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。

©2021 Turtle Industry Co., Ltd. All rights reserved.

株式会社タートル工業の許可なく、本書の内容の複製、改変などを行うことはできません。

Microsoft, Windows, は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

TUSB シリーズ Windows 7,8,10,11 用 ドライバインストール説明書

| | |
|----------------------------------|----|
| 1 はじめに..... | 3 |
| 2 ドライバインストール..... | 4 |
| 2.1 Windows 7 でのインストール | 4 |
| 2.1.1 デバイス接続前の作業..... | 4 |
| 2.1.2 デバイスの接続 | 7 |
| 2.2 Windows 8 でのインストール | 8 |
| 2.2.1 デバイス接続前の作業..... | 8 |
| 2.2.2 デバイスの接続 | 10 |
| 2.3 Windows 10/11 でのインストール | 11 |
| 2.3.1 デバイス接続前の作業..... | 11 |
| 2.3.2 デバイスの接続 | 13 |

1 はじめに

本書は TUSB シリーズ製品共通の ドライバインストールマニュアルとなっております。
本書で説明する製品名は以下の表の通りです。

| 製品名 | 収録フォルダ名 |
|---|----------|
| TUSB-16DIF | TUSBDIF |
| TUSB-INS8/8Z | TUSBINS8 |
| TUSB-INS16OZ | TUSBINSO |
| TUSB-INS16IZ | TUSBINSI |
| TUSB-PIOZ | TUSBPIO |
| TUSB-0216ADMZ | TUSB16AD |
| TUSB-0216ADMH | TUSBADMH |
| TUSB-1612ADSM-S2Z TUSB-0412ADSM-S2Z | TUSADSMS |
| TUSB-S01SWxZ x=A,B,C | TUSBSW |
| TUSB-S01CN1BZ | TUSBSCN1 |
| TUSB-S03CN2BZ | TUSBSCN2 |
| TUSB-S03CN3BZ | TUSBSCN3 |
| TUSB-S03CN4Z | TUSBSCN4 |
| TUSB-S03CNE1BZ | TUSBCNE1 |
| TUSB-S01PT2Z | TUSBSPT |
| TUSB-S01TC2Z | TUSBSTC |
| TUSB-S01LC2Z | TUSBLC |
| TUSB-S01VMxZ x= A0025A005,A01,A025,A05,A30,Dm25,D0025,D005, D01,D0025,D05,D10,D30 | TUSBSVM |
| TUSB-S01ACC | TUSBSACC |
| TUSB-S02INxZ x = 1,2 | TUSBSIN |
| TUSB-K02ADZ TUSB-K02ADVZ | TUSBKAD |
| TUSB-K01DAZ | TUSBKDA |
| TUSB-K16DIOZ | TUSBKDIO |
| TUSB-K04RL TUSB-K08RL | TUSBKRL |
| TUSB-KINSx x=08O,08I,8/8,16O,16I | TUSBKINS |
| TUSB-K02PMCZ | TUSBKPMC |
| TUSB-S01VIN1 | TUSBSVI1 |

2 ドライバインストール

本製品のご使用前にはデバイスドライバのインストールが必要です。以下の手順に従つて正しくドライバインストールを行って下さい。

2.1 Windows 7 でのインストール

2.1.1 デバイス接続前の作業

※ 管理者権限で実行してください。

デバイスを接続する前に先ずドライバ関連ファイルのインストールを行います。この作業は初回使用時のみ実行します。

まだデバイス(製品)は接続しないで下さい。付属 CD-ROM(又はダウンロードファイル形式)をコンピュータにセットして CD-ROM 内の¥[収録フォルダ名]¥DRIVER フォルダを開いてください。

ドライバフォルダ内にある INSTALL ファイル(お使いのシステムの設定によっては INSTALL.exe と表示されます)をダブルクリックしてください。


| 名前 | 更新日時 | 種類 |
|---------------|------------------|-------------|
| amd64 | 2013/05/10 10:07 | ファイル フォル... |
| x86 | 2013/05/10 10:07 | ファイル フォル... |
| dpinstx64.exe | 2010/02/08 22:36 | アプリケーション |
| dpinstx86.exe | 2010/02/08 21:59 | アプリケーション |
| Install.exe | 2013/05/10 15:57 | アプリケーション |
| TUSBSIN.inf | 2013/05/10 17:18 | セットアップ情報 |
| tusbsin32.cat | 2013/05/10 17:24 | セキュリティ カ... |
| tusbsin64.cat | 2013/05/10 17:25 | セキュリティ カ... |

途中で、下記の様な動作の可否を確認するダイアログが表示されたらはいを押して許可して下さい。


TUSB シリーズ Windows 7,8,10,11 用 ドライバインストール説明書



下記の画面が表示されますので、”次へ”を押してインストールを開始して下さい。




インストール画面




下記の画面が表示されたら、「インストール」を選んで下さい。

TUSB シリーズ Windows 7,8,10,11 用 ドライバインストール説明書



暫くすると、下記の画面が表示されて終了します。




“完了” を押して終了して下さい。

これで、接続前の作業は終了です。

2.1.2 デバイスの接続

USB ケーブルでご使用のデバイスを接続して下さい。

接続すると画面右下にバルーンメッセージが出力されます。



自動的に処理され、完了すると以下のバルーンメッセージが出力されます。



これでインストールは完了です。

※ 製品により画面表示される製品名は異なります。

2.2 Windows 8 でのインストール

2.2.1 デバイス接続前の作業

※ 管理者権限で実行してください。

デバイスを接続する前に先ずドライバ関連ファイルのインストールを行います。この作業は初回使用時のみ実行します。

まだデバイス(製品)は接続しないで下さい。付属 CD-ROM(又はダウンロードファイル一式)をコンピュータにセットして CD-ROM 内の¥[収録フォルダ名]¥DRIVER フォルダを開いてください。

ドライバフォルダ内にある INSTALL ファイル(お使いのシステムの設定によっては INSTALL.exe と表示されます)をダブルクリックしてください。


| 名前 | 更新日時 | 種類 |
|-----------|------------------|-------------|
| amd64 | 2013/05/10 10:07 | ファイル フォルダー |
| x86 | 2013/05/10 10:07 | ファイル フォルダー |
| dpinstx64 | 2010/02/08 22:36 | アプリケーション |
| dpinstx86 | 2010/02/08 21:59 | アプリケーション |
| Install | 2013/05/10 15:57 | アプリケーション |
| TUSBSIN | 2013/05/10 17:18 | セットアップ情報 |
| tusbsin32 | 2013/05/10 17:24 | セキュリティ カタログ |
| tusbsin64 | 2013/05/10 17:25 | セキュリティ カタログ |

途中で、下記の様な動作の可否を確認するダイアログが表示されたらはいを押して許可して下さい。




下記の画面が表示されますので、”次へ”を押してインストールを開始して下さい。


TUSB シリーズ Windows 7,8,10,11 用 ドライバインストール説明書




インストール画面



下記の画面が表示されたら、「インストール」を選んで下さい。



暫くすると、下記の画面が表示されて終了します。



“完了”を押して終了して下さい。
これで、接続前の作業は終了です。

2.2.2 デバイスの接続

USB ケーブルでご使用のデバイスを接続して下さい。
接続すると自動的にドライバの使用処理がされます。これでインストールは完了です。

2.3 Windows 10/11 でのインストール

2.3.1 デバイス接続前の作業

※ 管理者権限で実行してください。


デバイスを接続する前に先ずドライバ関連ファイルのインストールを行います。この作業は初回使用時のみ実行します。

まだデバイス(製品)は接続しないで下さい。付属 CD-ROM(又はダウンロードファイル一式)をコンピュータにセットして CD-ROM 内の¥[収録フォルダ名]¥DRIVER フォルダを開いてください。

ドライバフォルダ内にある INSTALL ファイル(お使いのシステムの設定によっては INSTALL.exe と表示されます)をダブルクリックしてください。

| 名前 | 更新日時 | 種類 |
|---------------|------------------|------------|
| amd64 | 2014/01/17 16:13 | ファイルフォルダー |
| x86 | 2014/01/17 16:13 | ファイルフォルダー |
| dpinstx64.exe | 2010/02/08 22:36 | アプリケーション |
| dpinstx86.exe | 2010/02/08 21:59 | アプリケーション |
| Install.exe | 2013/05/10 15:57 | アプリケーション |
| TUSBSIN.inf | 2013/05/10 17:18 | セットアップ情報 |
| tusbsin32.cat | 2013/05/10 17:24 | セキュリティカタログ |
| tusbsin64.cat | 2013/05/10 17:25 | セキュリティカタログ |

途中で、下記の様な動作の可否を確認するダイアログが表示されたら「はい」を押して許可して下さい。




下記の画面が表示されますので、”次へ”を押してインストールを開始して下さい。

TUSB シリーズ Windows 7,8,10,11 用 ドライバインストール説明書




インストール画面



下記の画面が表示されたら、「インストール」を選んで下さい。



暫くすると、下記の画面が表示されて終了します。



“完了”を押して終了して下さい。

これで、接続前の作業は終了です。

2.3.2 デバイスの接続

USB ケーブルでご使用のデバイスを接続して下さい。

接続すると自動的にドライバの使用処理がされます。これでインストールは完了です。

TUSB シリーズ用

(Windows 7 ,8 ,10,11 用)

ドライバインストール説明書

発行年月 2021 年 10 月 第 1 版

発 行 株式会社 タートル工業

編 集 株式会社 タートル工業

c2021 株式会社 タートル工業