

# TUSB シリーズ

USB インタフェース付き計測制御ユニット

## ドライバインストール説明書

Windows 7, 8, 10 対応



- ① 製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
- ② 本製品および本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- ③ 本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万が一ご不審な事やお気づきの点がございましたら、(株) タートル工業 サービス課までご連絡下さい。
- ④ 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、上記に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ⑤ 本製品ソフトウェアが外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資（又は役務）に該当する場合には日本国外へ輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。

©2016 Turtle Industry Co., Ltd. All rights reserved.

株式会社タートル工業の許可なく、本書の内容の複製、改変などを行うことはできません。

Microsoft, Windows, は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

1 はじめに.....	3
2 ドライバインストール.....	4
2.1 Windows 7でのインストール .....	4
2.1.1 デバイス接続前の作業 .....	4
2.1.2 デバイスの接続 .....	7
2.2 Windows 8でのインストール .....	8
2.2.1 デバイス接続前の作業 .....	8
2.2.2 デバイスの接続 .....	10
2.3 Windows 10でのインストール .....	11
2.3.1 デバイス接続前の作業 .....	11
2.3.2 デバイスの接続 .....	13

## 1 はじめに

本書は TUSB シリーズ製品共通のドライバインストールマニュアルとなっております。  
本書で説明する製品名は以下の表の通りです。

製品名	収録フォルダ名
TUSB-ADAPIOZ	TUADAPIO
TUSB-1612ADSM-S2Z TUSB-0412ADSM-S2Z	TUSADSMS
TUSB-16DIF	TUSBDIF
TUSB-INS8/8Z	TUSBINS8
TUSB-INS16IZ	TUSBINSI
TUSB-INS16OZ	TUSBINSO
TUSB-PIOZ	TUSBPIO
TUSB-02PMCZ	TUSBPMC
TUSB-0212DAMAZ	TUSBDAM
TUSB-0212ADM2Z	TUSBADM2
TUSB-0216ADMH	TUSBADMH
TUSB-0216ADMZ	TUSB16AD
TUSB-S01SWxZ x=A,B,C	TUSBSW
TUSB-S01CN1BZ	TUSBSCN1
TUSB-S03CN2BZ	TUSBSCN2
TUSB-S03CN3BZ	TUSBSCN3
TUSB-S03CN4Z	TUSBSCN4
TUSB-S01VMxZ x= A0025A005,A01,A025,A05,A30,Dm25,D0025,D005, D01,D0025,D05,D10,D30	TUSBSVM
TUSB-S01TC2Z	TUSBSTC
TUSB-S01PT2Z	TUSBSPT
TUSB-S01LC2Z	TUSBLC
TUSB-S01ACC	TUSBSACC
TUSB-S02INxZ x = 1,2	TUSBSIN
TUSB-S03CNE1BZ	TUSBCNE1
TUSB-K02ADZ TUSB-K02ADVZ	TUSBKAD
TUSB-K16DIOZ	TUSBKDIO
TUSB-K01DAZ	TUSBKDA
TUSB-K02PMCZ	TUSBKPMC
TUSB-KINSx x=08O,08I,8/8,16O,16I	TUSBKINS
TUSB-K04RL TUSB-K08RL	TUSBKRL

(CD-ROM 版ドライバの場合)

CD-ROM 中には複数の製品のフォルダがあります。各製品のドライバおよびソフトウェアが収録されているフォルダ名については上記表の「収録フォルダ名」をご参照下さい。

## 2 ドライバインストール

本製品のご使用前にはデバイスドライバのインストールが必要です。以下の手順に従って正しくドライバインストールを行ってください。

### 2.1 Windows 7 でのインストール









#### 2.1.1 デバイス接続前の作業

※ 管理者権限で実行してください。


デバイスを接続する前にまずドライバ関連ファイルのインストールを行います。この作業は初回使用時のみ実行します。

まだデバイス(製品)は接続しないで下さい。付属 CD-ROM(又はダウンロードファイル一式)をコンピュータにセットして CD-ROM 内の¥[収録フォルダ名]¥DRIVER フォルダを開いてください。


ドライバフォルダ内にある INSTALL ファイル(お使いのシステムの設定によっては INSTALL.exe と表示されます)をダブルクリックしてください。

名前	更新日時	種類
 amd64	2013/05/10 10:07	ファイル フォル...
 x86	2013/05/10 10:07	ファイル フォル...
 dpinstx64.exe	2010/02/08 22:36	アプリケーション
 dpinstx86.exe	2010/02/08 21:59	アプリケーション
 Install.exe	2013/05/10 15:57	アプリケーション
 TUSBSIN.inf	2013/05/10 17:18	セットアップ情報
 tusbsin32.cat	2013/05/10 17:24	セキュリティ カ...
 tusbsin64.cat	2013/05/10 17:25	セキュリティ カ...


途中で、下記の様な動作の可否を確認するダイアログが表示されたらはいを押して許可して下さい。




下記の画面が表示されますので、「次へ」を押してインストールを開始して下さい。




### インストール画面



下記の画面が表示されたら、「インストール」を選んで下さい。



暫くすると、下記の画面が表示されて終了します。




“完了” を押して終了して下さい。

これで、接続前の作業は終了です。

### 2.1.2 デバイスの接続

USB ケーブルでご使用のデバイスを接続して下さい。  
接続すると画面右下にバルーンメッセージが出力されます。



自動的に処理され、完了すると以下のバルーンメッセージが出力されます。



これでインストールは完了です。  
※ 製品により画面表示される製品名は異なります。



## 2.2 Windows 8 でのインストール

### 2.2.1 デバイス接続前の作業

※ 管理者権限で実行してください。


デバイスを接続する前にまずドライバ関連ファイルのインストールを行います。この作業は初回使用時のみ実行します。

まだデバイス(製品)は接続しないで下さい。付属 CD-ROM(又はダウンロードファイル一式)をコンピュータにセットして CD-ROM 内の¥[収録フォルダ名]¥DRIVER フォルダを開いてください。


ドライバフォルダ内にある INSTALL ファイル(お使いのシステムの設定によっては INSTALL.exe と表示されます)をダブルクリックしてください。

名前	更新日時	種類
amd64	2013/05/10 10:07	ファイル フォルダー
x86	2013/05/10 10:07	ファイル フォルダー
dpinstx64	2010/02/08 22:36	アプリケーション
dpinstx86	2010/02/08 21:59	アプリケーション
Install	2013/05/10 15:57	アプリケーション
TUSBSIN	2013/05/10 17:18	セットアップ情報
tusbsin32	2013/05/10 17:24	セキュリティ カタログ
tusbsin64	2013/05/10 17:25	セキュリティ カタログ


途中で、下記の様な動作の可否を確認するダイアログが表示されたらはいを押して許可して下さい。




下記の画面が表示されますので、”次へ”を押してインストールを開始して下さい。




### インストール画面



下記の画面が表示されたら、「インストール」を選んで下さい。



暫くすると、下記の画面が表示されて終了します。



“完了” を押して終了して下さい。  
これで、接続前の作業は終了です。

### 2.2.2 デバイスの接続

USB ケーブルでご使用のデバイスを接続して下さい。  
接続すると自動的にドライバの使用処理がされます。これでインストールは完了です。

## 2.3 Windows 10 でのインストール

### 2.3.1 デバイス接続前の作業

※ 管理者権限で実行してください。


デバイスを接続する前にまずドライバ関連ファイルのインストールを行います。この作業は初回使用時のみ実行します。

まだデバイス(製品)は接続しないで下さい。付属 CD-ROM(又はダウンロードファイル形式)をコンピュータにセットして CD-ROM 内の¥[収録フォルダ名]¥DRIVER フォルダを開いてください。


ドライバフォルダ内にある INSTALL ファイル(お使いのシステムの設定によっては INSTALL.exe と表示されます)をダブルクリックしてください。

名前	更新日時	種類
amd64	2014/01/17 16:13	ファイル フォルダ
x86	2014/01/17 16:13	ファイル フォルダ
dpinstx64.exe	2010/02/08 22:36	アプリケーション
dpinstx86.exe	2010/02/08 21:59	アプリケーション
Install.exe	2013/05/10 15:57	アプリケーション
TUSBSIN.inf	2013/05/10 17:18	セットアップ情報
tusbsin32.cat	2013/05/10 17:24	セキュリティ カタログ
tusbsin64.cat	2013/05/10 17:25	セキュリティ カタログ


途中で、下記の様な動作の可否を確認するダイアログが表示されたらはいを押して許可して下さい。



下記の画面が表示されますので、”次へ”を押してインストールを開始して下さい。




## インストール画面



下記の画面が表示されたら、「インストール」を選んで下さい。



暫くすると、下記の画面が表示されて終了します。



“完了” を押して終了して下さい。  
これで、接続前の作業は終了です。

### 2.3.2 デバイスの接続

USB ケーブルでご使用のデバイスを接続して下さい。  
接続すると自動的にドライバの使用処理がされます。これでインストールは完了です。

**TUSB シリーズ用**  
**(Windows 7,8,10 対応)**  
**ドライバインストール説明書**

発行年月      2016 年 5 月    第 2 版

発      行      株式会社   タートル工業

編      集      株式会社   タートル工業

©2016 株式会社   タートル工業